ECKELMANN 🔶 🖉 🗖

Modbus-TCP-Gateway



Modbus-TCP-Gateway (y compris bloc-réseau NT02) Accessoire bloc-réseau 230 V / 24 V DC: Numéro de commande : NN Numéro de commande : KGLNT23024

eckelmann.de

VORSTAND:DR.-ING. GERD ECKELMANN, VORSITZENDER – DR.-ING. PETER CORDES, DR.-ING. FRANK-THOMAS MELLERT VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATES: HUBERTUS G. KROSSA

AMTSGERICHT WIESBADEN HRB 12636

Modbus-TCP-Gateway



1	Note touchant à la sécurité technique d'utilisation	3
2	Tâches de la Modbus-TCP-Gateway	4
3	Montage et mise en service de la Modbus-TCP-Gateway	6
3.1	Montage et branchement du bus CAN	6
3.2	Branchement sériel vers l'ordinateur de service	7
3.2.1	Lancement et configuration du programme de terminal « Hyperterminal »	8
3.2.2	Lancement de l'interface écran de la Modbus-TCP-Gateway	9
3.3	Connexion via Ethernet	11
3.3.1	Réglage de l'adresse IP via l'interface d'écran (interface sérielle)	12
3.3.2	Connexion directe vers l'ordinateur via un réseau	14
3.4	Mise à jour du logiciel via l'interface d'écran	
3.4.1	Connaître la version du logiciel	16
3.4.2	Activage du mode mise à jour par l'interface écran	
3.4.3	Mise à jour du logiciel	17
3.4.4	Commandes importantes de l'interface d'écran	19
4	Affichage des états de fonctionnement	20
5	Caractéristiques techniques de la Modbus-TCP-Gateway	21
5.1	Données électriques	21
5.2	Caractéristiques mécaniques	21

ECKELMANN 🔶 🔳

1 Note touchant à la sécurité technique d'utilisation



1. Seul un personnel qualifié est habilité à mettre en service et à faire fonctionner l'appareil. On entend par personnel qualifié au sens de cette note de sécurité technique un personnel habilité de mettre en service des appareils, des systèmes et des circuits électriques selon les standards de sécurité technique, de les mettre à la terre et de les marquer.

2. Le montage, la mise en place et le câblage ne peut se faire que lorsque les modules sont hors tension.

 Le fonctionnement sans défaut et en toute sécurité du produit repose sur un transport, un stockage, une mise en place et un montage conformes aux règles, ainsi que sur un maniement et un entretien respectant les précautions nécessaires.

4. L'alimentation électrique doit se faire uniquement via des composants électriques contrôlés VDE et marqués CE.

5. Il faut veiller au branchement correct de l'alimentation électrique et du câble de données.

6. Lorsque l'on sort le produit d'un environnement froid pour le placer dans le lieu de travail, on peut assister à la formation de condensation. Avant sa mise en service, le produit doit être absolument sec.

Ne pas monter ni installer le produit à proximité d'une source d'eau ou d'un lieu humide.

7. Ne pas démonter le produit ni en ôter le boîtier. Tout ouverture de boîtier rend la garantie caduque.

ECKELMANN 🔶 🖉

2 Tâches de la Modbus-TCP-Gateway

Domaine d'utilisation

La Modbus-TCP-Gateway sert à connecter un système E•LDS à un réseau (LAN) dans le but d'assurer une commande locale sur place (directeur de marché) mais tout aussi bien dans celui de permettre une configuration et une surveillance à distance. Cette communication basée sur TCP/IP est une solution alternative à la communication via interface sérielle, modem ou adaptateur PC / bus CAN et répond ainsi au développement des solutions de communication basées sur un réseau.



Il est possible grâce au logiciel LDSWin d'avoir accès au système E•LDS via un microordinateur du même réseau (LAN local). Il est de plus possible, en étendant les solutions de routage VPN, d'avoir une connexion via la Modbus-TCP-Gateway vers un système E•LDS dépassant les limites du réseau. Il est possible pour cela, d'utiliser les accès Internet existant pour avoir accès à un système E•LDS situé sur un autre site à partir d'un microordinateur distant.



On ne peut utiliser au maximum qu'une Modbus-TCP-Gateway **ou** un adaptateur PC / bus CAN **ou** qu'une LAN-Gateway dans un système E•LDS.

Connexion :

Possibilité d'accès simultané de jusqu'à quatre clients

Interfaces :

- 1 Interface sérielle selon standard RS232
- 1 Interface bus CAN (RS-232)
- 1 Interface Ethernet (RJ-45 / 10BASE-T)

Alimentation électrique :

La Modbus-TCP-Gateway est alimentée en tension via le module électrique de type NT02. Le module électrique est branché à la Modbus-TCP-Gateway (en général sur la gauche) et doit être alimenté en 24 V DC par un autre bloc-réseau (bloc-réseau numéro de commande : KGLNT23024).



ECKELMANN 🔶 🔊 🛛

3 Montage et mise en service de la Modbus-TCP-Gateway

B

Pour communiquer au sein d'un réseau, la Modbus-TCP-Gateway nécessite une adresse IP individuelle, y compris le masque de sous-réseau correspondant. Ces données doivent être demandées à l'administrateur du réseau **avant la mise en service** de la Modbus-TCP-Gateway et configurées tel que décrit au chapitre <u>3.3.1.</u> Ce n'est qu'ensuite que l'intégration de la Modbus-TCP-Gateway dans le réseau peut être réalisée!

3.1 Montage et branchement du bus CAN

Avant de mettre en service la Modbus-TCP-Gateway, il faut que celle-ci soit reliée au bus CAN via la prise Sub-D (CAN2) de la face avant. Il faut ici débrancher une connexion bus CAN (en règle générale sur l'ordinateur de marché CI 3000) et brancher entre les deux prises le câble bus Can en Y (1) livré avec le système. L'appareil doit ensuite être alimenté en 24 V DC (numéro de commande : KGLNT23024) :





Vous trouverez dans le manuel d'utilisation des détails spécifiques décrits de manière détaillée concernant le branchement du bus CAN (spécification du type de puissance, longueur de câble autorisée, terminateurs externes nécessaires et câblage correct etc.).



Un blindage de bus CAN qui n'est pas réalisé dans les règles provoque des champs parasites. Lors du câblage, il faut absolument veiller à ce que les câbles blindés soient branchés correctement et professionnellement.

ECKELMANN 🔶 🔊 🛛

3.2 Branchement sériel vers l'ordinateur de service

La Modbus-TCP-Gateway dispose d'une interface d'écran élargie avec transfert de données par Z modem. Cette interface est sur la face avant du boîtier, sur la prise marquée RS232.

Par cette interface avec un programme de terminal compatible Z modem

- les commandes du programme de l'écran peuvent être utilisés.
- des mises à jour de logiciel (p. ex. Windows HyperTerminal) peuvent être effectuées.





On a besoin d'un câble zéro modem (1) pour la connexion sérielle entre le PC et la Modbus-TCP-Gateway.

V1.0 03. Februar 2009

ECKELMANN 🔶 🔳

3.2.1 Lancement et configuration du programme de terminal « Hyperterminal »

Dans un installation Windows standard (2000 / XP p. ex.) on trouve sous

Démarrage - > Programmes -> Accessoires -> Communication -> Hyperterminal

un programme de terminal rendant possible la communication entre l'ordinateur et la Modbus-TCP-Gateway via l'interface sérielle (au moyen du câble zéro modem).

Beschreibung der Verbindung
Neue Verbindung
Sie ihr ein Symbol zu:
Name: MODBUS TCP Gateway
Symbol:
OK Abbrechen
Verbinden mit
MODBUS TCP Gateway
Geben Sie die Rufnummer ein, die gewählt werden soll:
Geben Sie die Rufnummer ein, die gewählt werden soll: Land/Region: Deutschland (49)
Geben Sie die Rufnummer ein, die gewählt werden soll: Land/Region: Deutschland (49) 💙 Ottskennzahl: 0611
Geben Sie die Rufnummer ein, die gewählt werden soll: Land/Region: Deutschland (49) Ortskennzahl: 0611 Rufnummer:
Geben Sie die Rufnummer ein, die gewählt werden soll: Land/Region: Deutschland (49) Ortskennzahl: 0611 Rufnummer: Verbindung herstellen über: COM2

Avant de lancer le programme, il faut tout d'abord saisir un nom (p. ex. Modbus-TCP-Gateway) et un symbole pour la connexion voulue.

Il faut sélectionner la prise sur laquelle le câble zéro modem est branché (p. ex. COM2).

Le programme demande d'abord différents paramètres concernant le branchement téléphonique (pays, région, préfixe). Ces données sont sans importance pour le branchement avec la Modbus-TCP-Gateway et peuvent donc être librement choisies.

Eigenschaften von CC	DM2	? 🗙
Anschlusseinstellungen		
Bits pro Sekunde:	115200	~
Datenhits:	8	~
Batonbia.		
Parität:	Keine	~
Stoppbits:	1	~
Flussstevening:	Kein	~
Wiederherstellen		
OK Abbrechen Übernehmen		

Vous sélectionnerez les paramètres suivants pour l'interface sérielle dans l'écran qui s'ouvre alors.

ECKELMANN 🔶 🖉 🗖

3.2.2 Lancement de l'interface écran de la Modbus-TCP-Gateway

Lors du fonctionnement de la Modbus-TCP-Gateway (la diode de fonctionnement est allumée) l'interface de l'écran est activée par la saisie d'un "?" reconnaissable à la marque ">".

1. Démarrer l'ordinateur, brancher le câble zéro modem vers la Modbus-TCP-Gateway. 2. Lancer le programme du terminal sur l'ordinateur (que l'on trouve par exemple sous 2000/XP sous Programmes -> Accessoires -> Communication -> Hyperterminal). 3. Configurer correctement le programme du terminal au niveau de la connexion (voir chapitre le sous et le	Etape	Procédure sur l'ordinateur
 2. Lancer le programme du terminal sur l'ordinateur (que l'on trouve par exemple sous 2000/XP sous <i>Programmes -> Accessoires -> Communication -> Hyperterminal</i>). 3. Configurer correctement le programme du terminal au niveau de la connexion (voir chapitre le contraction contr	1.	Démarrer l'ordinateur, brancher le câble zéro modem vers la Modbus-TCP-Gateway.
 Configurer correctement le programme du terminal au niveau de la connexion (voir chapitre le contexte de la connexion (voir chapitre le contexte de la context	2.	Lancer le programme du terminal sur l'ordinateur (que l'on trouve par exemple sous Windows 2000/XP sous Programmes -> Accessoires -> Communication -> Hyperterminal) .
4. Applyer sur jusqu'à l'apparition de la marque < > > :	3.	Configurer correctement le programme du terminal au niveau de la connexion (voir chapitre <u>3.2.1</u>).
4. Appuyer sur «? » jusqu'à l'apparition de la marque « > » :		MUDUUS TCP Contemp HyperTerminal Date Restection Analysis Workingung ? Image: Im
Attention : - en cas de réussite passer au point 6	4.	Appuyer sur « ? » jusqu'à l'apparition de la marque « > » :



5.	Redémarrer la Modbus-TCP-Gateway en tapant « reboot ,J» ou appuyer sur la touche Reset du boîtier. Appuyer après le redémarrage sur « ? » jusqu'à l'apparition de la marque « > » :
	WORKUS TCP Gateway - HyperComminal □ Image Date: Isate Stateway Another Deate: Isate Stateway Image
	> rebool rebool Nonitor-Schnittstelle aktiviert Wait
	Starte MODBUS Server
6.	Il est possible de saisir des commandes du programme d'écran (tel que « ver → ») par exemple (voir également le chapitre 3.4.4).



3.3 Connexion via Ethernet

Pour communiquer au sein d'un réseau, la Modbus-TCP-Gateway nécessite une adresse IP individuelle, y compris le masque de sous-réseau correspondant. Ces données doivent être demandées à l'administrateur du réseau **avant la mise en service** de la Modbus-TCP-Gateway configurées tel que décrit au chapitre <u>3.3.1.</u> Ce n'est qu'ensuite que l'intégration de la Modbus-TCP-Gateway dans le réseau peut être réalisée!



La communication est réalisée sur le port 5000 TCP/IP. Si l'on connecte via un parefeu, le port 5000 doit être libéré pour l'activité TCP/IP.



Saisir deux adresses IP identiques ou erronées ou bien des masques de sous réseaux qui le soient peut amener un dysfonctionnement des composants d'un réseau. Pour cette raison, il faut donner à la Modbus-TCP-Gateway une adresse IP correspondante, dans chaque cas, **avant de la relier au réseau**.

Il est possible de choisir des adresses IP et des masques de sous-réseau librement dans le domaine des adresses IP privées pour la connexion réseau entre la Modbus-TCP-Gateway et un ordinateur de service. On trouvera la description de la configuration de l'ordinateur pour une telle connexion directe au paragraphe 3.3.2.

On nécessite un câble patch CAT5 Ethernet Crossover pour une connexion **locale** entre la Modbus-TCP-Gateway et l'ordinateur.



ECKELMANN 🔶 🔳



On nécessite un câble patch CAT5 Ethernet pour une connexion à distance entre la Modbus-TCP-Gateway et l'ordinateur via un réseau.

3.3.1 <u>Réglage de l'adresse IP via l'interface d'écran (interface sérielle)</u>

Lors de sa livraison, la Modbus-TCP-Gateway possède une adresse IP définie mais aléatoire ainsi qu'un masque de sous-réseau.

Le réglage de l'adresse IP correcte pour le réseau, du masque de sous-réseau et éventuellement de l'adresse de la Modbus-TCP-Gateway s'effectue via l'interface d'écran (interface sérielle) de la Modbus-TCP-Gateway.

Procédure sur l'ordinateur	Procédure sur la Modbus-TCP-Gateway
WobBUS TEP Cateway - HyperTerminal Date: Readetim: Anode: Obstraging ? Image: Readetim: Anode: Obstrage: ? > reboot: reboot: > reboot: Monitor-Schnittstelle aktiviert Wait Starte MODBUS Server -	L'interface d'écran est activée (Voir le chapitre « Lancement de l'interface d'écran »)
L'adresse IP peut être réglée via l'interface d'écran activée à l'aide de la commande « ipconf ».	

ECKELMANN 🔶

Après avoir saisi la commande « ipconf ال » , l'écran affiche le paramétrage actuel de l'adresse de la Modbus-TCP-Gateway :	
MORBUS TCP Cateway - Hyper Firminal Date: Beadent: Analysis Analysis (Constagong ?) Image: Constant Analysis (Constagong ?) Image: Constant Analysis (Constagong ?) Image: Constant Analysis (Constant Analysis	L'adresse IP des commandes est par exemple ici 172.16.5.108 et doit être contrôlée. Le masque de sous réseau est 255.255.0.0. L'adresse IP de la Modbus-TCP-Gateway et de l'ordinateur doivent faire partie du même sous-résau. Si le sous-réseau ne possède pas de passerelle, l'adresse de passerelle ne joue alors aucun rôle. Elle peut alors être une adresse IP libre du sous réseau (sauf 0.0.0.0).
L'adresse IP sera modifiée après la saisie de « y ,	
Lorsque l'on a modifié l'adresse IP, l'écran doit être quitté à l'aide de لم	
On a quitté l'écran lorsque le curseur clignotant ne se trouve pas sur la même ligne que la marque ">".	
(Il est à tout moment possible de redémarrer l'écran « > » en appuyant de nouveau sur « ? »).	
Quitter alors le programme et terminer la connexion.	
Il est possible de sauvegarder la session avec ses paramètres de connexion.	

13/21

ECKELMANN 🔶 🔊

3.3.2 Connexion directe vers l'ordinateur via un réseau

Pour une connexion directe de la Modbus-TCP-Gateway avec l'interface réseau d'un ordinateur on a besoin d'un câble Patch CAT5 Crossover.

Il faut configurer l'ordinateur et la Modbus-TCP-Gateway avec une adresse IP du domaine privé. Nous conseillons la configuration décrite ci-dessous :

Configuration de l'ordinateur



Ouvrir tout d'abord les propriétés de la connexion LAN correspondante. Pour cela, cliquer sur le bureau avec la touche droite de la souris sur l'icône environnement réseau et sélectionner « *Propriétés* ». La fenêtre illustrée à gauche s'ouvre alors.

Sélectionnez l'option *Propriétés* pour la connexion LAN vers la Modbus-TCP-Gateway.



Sélectionner les paramètres pour le protocole TCP/IP et afficher les propriétés de ce dernier.



igenschaften von Internetprot	okoll (TCP/IP) 🛛 🛛 🛛 🔀		
Allgemein			
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andemfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.			
IP-Adresse automatisch beziehe	n		
• Folgende IP-Adresse verwender	ı:		
IP-Adresse: 192.168.161.1			
Subnetzmaske: 255 . 255 . 0			
Standardgateway:	192 . 168 . 161 . 254		
Folgende DNS-Serveradressen verwenden:			
Bevorzugter DNS-Server;			
Alternativer DNS-Server:	· · ·		
	Erweitert		
	OK Abbrechen		

Effectuer ensuite la configuration suivante pour la connexion vers la Modbus-TCP-Gateway:

• Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP :	192.168.161. 1
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Passerelle standard :	192.168.161.254

Il n'est pas nécessaire d'activer le serveur DNS. Confirmer votre saisie par **OK**.



Il est ici possible d'utiliser toutes les adresses IP du domaine privé (p.ex. *192.168.0.1 … 192.168.255.254*). Il faut uniquement utiliser des domaines de réseau et des masques de sous-réseau identiques pour la Modbus-TCP-Gateway et l'ordinateur.

Configuration de la Modbus-TCP-Gateway

Les paramètres suivants de la Modbus-TCP-Gateway doivent être configurés comme décrit au chapitre 3.3.1.

Adresse IP :	192.168.161. 2
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Passerelle :	192.168.161.254



3.4 Mise à jour du logiciel via l'interface d'écran

Il est possible d'effectuer le contrôle ainsi que la mise à jour du logiciel uniquement via l'interface sérielle (RS232). Pour cela, on lance sur l'ordinateur un programme de terminal (comme par exemple Hyperterminal, voir chapitre <u>3.2.1</u>) et on active l'interface de l'écran sur la Modbus-TCP-Gateway (voir chapitre <u>3.2.2</u>)

Il est possible de lire la version du logiciel de la Modbus-TCP-Gateway via le programme de terminal à l'aide de l'interface d'écran (voir chapitre 3.4.2) et d'éventuellement l'actualiser.

3.4.1 Connaître la version du logiciel

• Saisir « ver » à côté de la marque « > » de l'interface d'écran permet de connaître la version du logiciel.

Date: Benchet Ander Ander Gertaging ? □ @ 3 □ D @ 2 > ver Firmware: MBGW 1 V1.0 02.04.08 Bootcode: B00T55 V1.38 25.08.04 > _	RODBUS TCP Gateway	- HyperTerminal	
D ⊯ © \$ D B B ² ver Firmware: MBGW 1 V1.0 02.04.08 Bootcode: B00T55 V1.38 25.08.04 > _	Datei Bearbeiten Anscht	nrufen Übertragung ?	
<pre>> ver Firmware: MBGW 1 V1.0 02.04.08 Bootcode: B00155 V1.38 25.08.04 > _</pre>	0 📽 💿 🍍 🛯 😁	d'	
	> ver Firmware: MBG Bootcode: B001	1 V1.0 02.04.08 55 V1.38 25.08.04	
			 (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)

3.4.2 Activage du mode mise à jour par l'interface écran

Etat au départ

- La Modbus-TCP-Gateway a été lancée et reliée à l'ordinateur par l'interface série au moyen d'un câble zéro modem.
- La diode verte de fonctionnement de la Modbus-TCP-Gateway est allumée.



ECKELMANN 🔶 🖉

Procédure

- Lancer le programme de terminal Hyperterminal sous Windows et activer l'interface d'écran.
- Dans l'interface d'écran, saisir la commande « reboot ».
- Maintenir la combinaison de touches « Majuscule » et « ! » enfoncée pendant que l'ordinateur reboote. L'écran illustré à droite s'affiche alors.
- Lorsque la marque « > » apparaît dans Hyperterminal, la saisie dans l'interface d'écran de la Modbus-TCP-Gateway est active.
- Les diodes 1 ... 6 s'allument les unes après les autres à un rythme de 0,5 seconde.

MODBUS TCP Gateway - HyperTerminal	
latel Bearbeiten Ansicht Anrufen Übertragung ?	
) 📽 📾 🗟 🛍 🗃	
> reboot rebooting Monitor activated, type help to show monitor commands > _	



Il est possible d'effectuer un redémarrage des commandes, logiciel en route en saisissant « **reboot** ,)» dans l'interface d'écran ou en arrêtant et redémarrant les commandes ou en appuyant sur le bouton « Reset ».

3.4.3 Mise à jour du logiciel

Il est possible de télécharger le logiciel vers la Modbus-TCP-Gateway via l'Hyperterminal lorsque la saisie est active sur l'interface d'écran.

 Vous saisissez la destination à laquelle doit être installé le logiciel via la commande Transfert → Données. Les noms de fichiers suivants sont réservées au logiciel de la Modbus-TCP-Gateway : LANGWxxx.rsc

🎨 MODBUS TCP Gateway - HyperTerminal					
Datei Bearbeiten Ansicht Anrufen	Übertragung ?				
다 🖉 🕲 🕉 💿 🎦 🗳 다	Datei senden Datei empfangen Text aufzeichnen Textdatei senden				
> reboot					
rebooting	Am Drucker aufzeichnen				
Monitor activated,	type help to sho				



xxx sera remplacé par la marque correspondant à la version de logiciel correspondante.

ECKELMANN 🔶 🔊



🗖 Datei senden 🛛 ? 🗙
Ordner: C:\MBGW\elc55\ncr Dateiname:
C:\MBGW\elc55\ncr\MB_GW.RSC Durchsuchen
Zmodem mit Wiederherstellung
Senden Schließen Abbrechen

• La fenêtre de dialogue suivante apparaît lors du transfert du logiciel vers la Modbus-TCP-Gateway.

Zmodem mit Wiederherstellung Dateiversand für MODBUS TCP Gat				
Senden:	C:\MBGW\elc55\ncr\MB_GW.RSC			
Letztes Ereignis:	Senden Dateien: 1 von 1			
Status:	Senden Wieder- holungen: 0			
Datei:	26K von 141K			
Dauer bisher:	00:00:02 Restdauer: Durchsatz:			
	Abbrechen cps/bps			

• Et suite au chargement, apparaît l'écran suivant :

4	ADDBUS TCP Gateway - HyperTerminal			
Da	Datei Bearbeiten Ansicht Anrufen Übertragung ?			
C	D 🖨 📨 🐉 📫			
	<pre>> reboot rebooting Monitor activated, type help to show monitor commands > Firmware "WBGW_1 V1.0 02.04.08" received successfully. Please wait while burning firmware to flash memory ************************************</pre>			
	-	_		
Ver	rbunden 00:02:07 Auto-Erkenn. 115200 8-N-1 RF GROSS NUM Aufzeichnen Druckerecho			

- Lorsqu'on a saisi « quit », la Modbus-TCP-Gateway démarre avec le nouveau logiciel. Ce process dure plusieurs secondes. Les diodes de l'affichage s'allument alors les unes après les autres.
- La diode verte de fonctionnement s'allume après le lancement du nouveau logiciel (voir chapitre 4).

ECKELMANN 🔶 🔳 🗖

3.4.4 Commandes importantes de l'interface d'écran

Commande	Signification
ver	Indique la version du programme de chargement et du logiciel actuellement installé.
sz [nom de fichier]	Transfère le logiciel actuellement installé sous le nom en question vers l'ordinateur via Z modem.
rz	Cette commande est implicitement envoyée par le programme de terminal à la Modbus-TCP-Gateway lors du choix « Envoyer des données » et sert au transfert du logiciel ou du programme de chargement sur la Modbus- TCP-Gateway. Pour envoyer, il fut sélectionner le protocole Z modem.
quit	Quitte l'écran de démarrage et lance le logiciel chargé.
reset	Reset de la Modbus-TCP-Gateway
help	Affiche les commandes de l'écran de démarrage.



Chaque commande doit se terminer en appuyant sur « ⊣ ».



4 Affichage des états de fonctionnement

La Modbus-TCP-Gateway possède 3 rangées de 3 diodes (LED) servant à indiquer les états de fonctionnement. Elles ont la signification suivante :



Lorsque la Modbus-TCP-Gateway fonctionne, les éclairages et clignotements suivants indiquent :

N°	Signification	Fréquence
Erreur	-	-
Réservé	-	-
Fonction- nement	Est allumée en permanence lorsque la Modbus-TCP-Gateway est en marche	En permanence
LED 1	Affichage de contrôle du système d'exploitation	20 Hz
LED 2	Affichage de contrôle des tâches de réseau	1 Hz
LED 3	Réservé	-
LED 4	Est allumée en permanence lorsque la connexion LAN est active	En permanence
LED 5	Réservé	-
LED 6	Est allumée en permanence lorsque le terminal est en fonctionnement (LDSWin)	En permanence

ECKELMANN 🔶 🖉 🗖

5 Caractéristiques techniques de la Modbus-TCP-Gateway

5.1 Données électriques

Caractéristiques techniques	Modbus-TCP-Gateway	
Numéro de commande	Modbus-TCP-Gateway (y compris bloc-réseau NT02) Accessoire bloc-réseau 230 V / 24 V :	NN KGLNT23024
Adresse MAC	Voir plaque signalétique	
Interface	1 Bus CAN :(Sub-D)1 sérielle RS232(Sub-D)1 Ethernet 10BASE-T(RJ-45)	
Vitesse de transfert	10 MBit/s	
Plage de température - fonctionnement	0 °C +50 °C 8 % 80 % hygrométrie relative sans condensation	
Plage de température - stockage	-20 ° +70 °C	
Affichage statut	9 LEDs	
Alimentation électrique	18 30 V DC (typ. 24 V DC / max. 200 mA)	
Boîtier	Plastique, IP 20, pour montage sur profilé chapeau	
Poids (bloc électrique + Modbus-TCP-Gateway)	Eenv. 410 g (150 g + 260 g)	
Conformité CE	Déclaration de conformité CE en respect de - 89/336/CEE (directive CEM) - 73/23/CEE (directive basse tension)	

5.2 Caractéristiques mécaniques



Sous réserve de modifications techniques !