

Kurzanleitung Installation der PC-Software LDSWin

Stand: 20. Mai 2021 - V1.2



Eckelmann AG Geschäftsbereich Kälte- und Gebäudeleittechnik

Berliner Straße 161 65205 Wiesbaden Deutschland

Tel.: +49 611 7103-700 Fax: +49 611 7103-133

elds-support@eckelmann.de www.eckelmann.de

Vorstand: Dipl.-Ing. Peter Frankenbach (Sprecher des Vorstands), Dipl.-Wirtsch.-Ing. Philipp Eckelmann, Dr.-Ing. Marco Münchhof Vorsitzender des Aufsichtsrats: Hubertus G. Krossa

Stv. Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr.-Ing. Gerd Eckelmann

Registergericht / Registernummer Amtsgericht Wiesbaden, HRB 12636

Informieren Sie sich vor der Installation und Anwendung über die Aktualität dieses Dokuments. Bei Erscheinen einer neueren Version der Dokumentation verlieren alle älteren Dokumente ihre Gültigkeit.

Irrtum und technische Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Die Betriebsanleitung sowie Informationen wie z.B. Datenblätter, weiterführende Dokumentationen und FAQ's stehen für Sie online im E°EDP (Eckelmann ° Elektronische Dokumentations-Plattform) unter **www.eckelmann.de/ldswin** zur Verfügung.



Über den QR-Code gelangen Sie direkt zu allen relevanten Dokumenten.

Informationen zu Sicherheits- und Anschlusshinweisen sind in der Betriebsanleitung "Grundlagen und allgemeine Sicherheits- und Anschlusshinweise" näher beschrieben.

Sämtliche Rechte zu jedweder Nutzung, Verwertung, Weiterentwicklung, Weitergabe und Kopieerstellung bleiben der Firma Eckelmann Aktiengesellschaft vorbehalten.

Insbesondere haben weder die Vertragspartner von Firma Eckelmann AG noch sonstige Nutzer das Recht, die DV-Programme/Programmteile bzw. abgeänderte oder bearbeitete Fassungen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung zu verbreiten oder zu vertreiben. Produkt/Warennamen oder Bezeichnungen sind teilweise für den jeweiligen Hersteller geschützt (eingetragene Warenzeichen usw.); in jedem Fall wird für deren freie Verfügbarkeit/Verwendungserlaubnis keinerlei Gewähr übernommen. Die Beschreibungs-informationen erfolgen unabhängig von einem etwaig bestehenden Patentschutz oder sonstiger Schutzrechte Dritter.

Installation der PC-Software LDSWin

Diese Kurzanleitung beschreibt die Installation der PC-Software LDSWin und ist ein Auszug aus der Betriebsanleitung. Die vollständige Betriebsanleitung finden Sie unter **www.eckelmann.de/ldswin**

1.1 Systemanforderungen

Um die PC-Software LDSWin im vollen Umfang nutzen zu können ist ein USB-Dongle inkl. Lizenzschlüssel erforderlich (im Lieferumfang enthalten).

Die Software wird bereitgestellt als Download / Update im E°EDP für registrierte Kunden. Die aktuelle Software finden Sie (in ein ZIP-Archiv gepackt) unter **www.eckelmann.de/ldswin** Nach dem Download muss das ZIP-Archiv in ein Verzeichnis entpackt werden.

Dort befindet sich dann u.a. die Datei Setup.exe, die zur Installation erforderlich ist.

Der Arbeitsplatz-PC / Notebook sollte folgende Mindestanforderungen erfüllen:

- Betriebssysteme Windows 10 / Windows 8 / Windows 7
- Bildschirmauflösung ≥ 1024 x 768 Pixel; 16 Bit Farben
- Festplatte ≥ 2 GB freier Speicher
- Arbeitsspeicher ≥ 512 MB
- 1 x USB-Port einen Steckplatz für den USB-Dongle

Zur Verbindung mit E*LDS-Systemen muss, je nach Einsatzgebiet, darüber hinaus mindestens eine der folgenden Schnittstellen zur Verfügung stehen:

- 1 x Ethernet (RJ45) bzw. WLAN zur TCP/IP-basierten Kommunikation mit der Systemzentrale der CI 4000-Reihe oder via Combi-Gateway für die Marktrechner der CI 3000-Reihe (in lokalen Netzwerken und via Internet mit VPN-Infrastruktur).
- 1 x USB-Port zur direkten Kopplung mit Reglern der UA 400-Reihe oder der Systemzentrale der CI 4000-Reihe
- 1 x serielle Schnittstelle (RS232)
 - für Industriemodems von Eckelmann
 - zur Direktkopplung mit Systemzentrale / Marktrechner oder CAN-Bus-PC-Adapter

Falls keine RS-232-Schnittstelle im Arbeitsplatz-PC / Notebook vorhanden ist, muss der Rechner damit ausgestattet werden:

- Arbeitsplatz-PC: PCI-COM-Port-Karte
- Notebook: PCMCIA-COM-Port-Adapter

Ein USB-COM-Port-Adapter wird nicht empfohlen!

1.2 LDSWin installieren

Achtung Datenverlust! Wird eine Neuinstallation in ein Verzeichnis einer bereits existierenden LDSWin-Version vorgenommen, dann gehen dabei alle Daten der ursprünglichen Installation verloren, da diese dabei überschrieben werden! Deshalb **muss vor** der Installation eines Updates eine Datensicherung aller bestehenden Märkte durchgeführt werden!

Achtung! Der USB-Dongle darf erst nach der Installation der PC-Software aufgesteckt werden!

Zur Installation von LDSWin werden unter Windows Administratorrechte benötigt. Ferner muss dem Benutzer für das spätere Arbeiten voller Schreib- und Lesezugriff auf das LDSWin-Verzeichnis eingeräumt werden.

Lesen und beachten Sie aufmerksam die folgenden Installationshinweise!

 Führen Sie nun die Datei Setup.exe mit Administratorrechten aus, so dass der Installationsdialog startet:



• Klicken Sie auf Weiter und folgen Sie aufmerksam den Installationshinweisen:

Readme-Informationen		
Installationshinweise		
Installationshinweise zu LDSWin2		^
A C H T U N G: Wichtige Hinweise !!!		
Zur Installation der LDSWin-Software sind erforderlich. Ohne diese Rechte kann die Sentinel-Treiber nicht installiert werden.	Administratoren-Rechte BDE5.11 und der	
I. Systemanforderungen		~
		>
allShield		

• Wählen Sie aus, ob Sie LDSWin neu installieren oder eine bestehende Installation updaten möchten und bestätigen Sie mit **Weiter**. Im Folgenden wird hier zunächst nur die Neuinstallation beschrieben.

Die Fälle für ein *Update* oder *mehrfache Installationen* von verschiedenen LDSWin-Versionen auf einem Rechner sind in den beiden Kapiteln auf Seite 9 beschrieben.

Setuptyp		
Wählen Sie den Setuptyp, der Ihren Erfordernissen a entspricht.	m besten	
Klicken Sie auf den von Ihnen bevorzugten Setup-T	ур.	
Neuinstallation	Beschreibung-	
Opdate einer LDS für Windows 2.X Installation		
1		
tallShield		

• **Neuinstallation**: Wählen Sie das Zielverzeichnis aus, in dem LDSWin installiert werden soll. Bei der Neuinstallation wird automatisch ein Ordner unter der Windows-Systempartition (in der Regel *C*:)) mit dem Namen und der Versionsnummer erzeugt (z.B. *C*:\LDSWin2.x.x.xxx). Sie können aber auch einen davon abweichenden Ordner wählen, den Sie zuvor angelegt haben.

ielpfad wählen		
Wählen Sie den Ordner aus, in den o soll.	das Programm installiert werden	
Setup installiert LDS für Windows in	den folgenden Ordner.	
Klicken Sie auf 'Weiter', um in dieser zu installieren, klicken Sie auf 'Durch	n Ordner zu installieren. Um in einen (nsuchen' und wählen Sie einen ande	anderen Ordner ren Ordner.
-Zielordner		
-Zielordner C:\LDSWin2.4.2.4019		Durchsuchen
Zielordner C:\LDSWin2.4.2.4019 tallShield		Durchsuchen

 Wählen Sie den Programmordner, der für LDSWin angelegt werden soll. Dieser erscheint später im Start-Menü mit dem LDS Symbol. Klicken Sie auf Weiter.

Programmordner auswählen		
Bitte wählen Sie einen Programmordner a	ius.	
Setup fügt dem unten aufgeführtem Progr	rammordner neue Symbole hinzu. Sie k	önnen einen
Programmordner:	n voinandenen ordner aus der Liste au	iswanien.
DS für Windows 2 4 2 4019		
Vorhandene Urdner:		
Accessories		<u> </u>
Administrative Tools		
AMD Catalyst Control Center		
Avira		
CodeMeter		
Dolbu		~
100009		
allShield		
allorhold		

• Prüfen Sie nochmals die Installationseinstellungen und starten dann die Installation mit **Weiter**. Nutzen Sie den **Zurück**-Button, falls Sie Änderungen vornehmen möchten.

Kopiervorgang starten	6	
Einstellungen vor dem Kopieren überprüfen.		
Zum Kopieren der Programmdateien sind ger Zurück, wenn Sie die Einstellungen überprül Einstellungen zufrieden sind, klicken Sie auf	nügend Informationen vorhanden. Klicken S fen oder ändern möchten. Wenn Sie mit den Weiter, um die Dateien zu kopieren.	ie auf I
Aktuelle Einstellungen:		
Zusammenfassung der Installationseinstellu	ngen	^
Zielverzeichnis: C:\LDSWin2.4.2.4019		
Programmordner: LDS für Windows 2.4.2.4019		
<		, v
tallshield		
calonielo		

• Nach der eigentlichen Installation von LDSWin werden weitere Komponenten installiert, die zum ordnungsgemäßen Betrieb von LDSWin benötigt werden. Folgen Sie einfach dem Installationsdialog.

Es werden folgende Komponenten installiert:

- Borland Database Engine im Ordner C:/bde
 (eine universelle Datenbank-Schnittstelle, die von LDSWin genutzt wird)
- Sentinel System Driver (Treiber für den USB-Dongle)
- CodeMeter Runtime (Windows-Dienst mit Kontrollzentrum, das nach der Installation in der Taskleiste erscheint und den Zugriff auf den USB-Dongle ermöglicht)
- Starten Sie den Rechner neu, um die Installation abzuschließen.

LDS für Windows 2 Setup	
	 InstallShield Wizard abgeschlossen InstallShield Wizard hat LDS für Windows erfolgreich installiert. Der Computer muss neu gestartet werden, bevor das installierte Programm verwendet werden kann. Ja, Computer jetzt neu starten. Nein, Computer wird später neu gestartet. Nehmen Sie alle Disketten aus den Laufwerken, und klicken Sie anschließend auf Beenden, um das Setup abzuschließen.
	< Zurück Fertigstellen Abbrechen

• Wichtig! Erst nachdem Sie sich wieder erneut unter Windows angemeldet haben stecken Sie den USB-Dongle in eine USB-Buchse. Dieser wird automatisch vom Betriebssystem erkannt.

Anmerkung: Ein USB-Dongle kann auch abwechselnd an mehreren Rechnern genutzt werden, in der Regel verbleibt er aber fest an einem Arbeitsplatz-PC / Notebook.



Abbildung ähnlich

 Überprüfen Sie, ob der Benutzer über die benötigten Berechtigungen für die Ordner C:\BDE und C:\LDSWin2.x.x.xxxx verfügt. Vergeben Sie ggf. fehlende Berechtigungen (über Kontextmenü > Eigenschaften > Registerkarte "Sicherheit") und fügen Sie weitere Benutzer hinzu, die LDSWin auf diesem Rechner benutzen möchten. In folgenden Kontrollkästchen müssen Häkchen gesetzt sein: Ändern; Lesen, Ausführen; Ordnerinhalte anzeige; Lesen; Schreiben

Berechtigungen f ür "LDSWin	2.4.2.4019"	×		
Sicherheit				
Objektname: C:\LDSWin2.4.2	.4019			
Gruppen- oder Benutzemamen:				
Authentifizete Benutzer Authentifizete Benutzer Administratoren (DESKTOP-6NDSMNG\Administratoren) Benutzer (DESKTOP-6NDSMNG\Benutzer)				
M Benutzer (DESKTOP-6NDSI				
Benutzer (DESKTOP-6NDSI	Hinzufügen	<u>E</u> rtfemen		
Bejechtigungen für "Authentifizier Benutzer"	Hinzufügen te Zulassen	<u>Enfemen</u> Verweigem		
Berutzer (DESKTOP-6NDS) Beruchtigungen für "Authentifizier Benutzer"	Hinzufügen te Zulassen	Entfermen Verweigern		
Benutzer (DESKTOP-6NDS) Begechtigungen für "Authentifizier Benutzer" Volzugrff Ändem	Hinzufügen	Entfernen Verweigem		
Beructzer (DESKTOP-ENDST Beructzer Benutzer Volzugrff Ändem Lezen, Ausführen	Hinaufügen	Entfernen Verweigem		
Beructzer (DESKTOP-6NDS) Beructzer Volzugrff Ändern Lesen, Ausführen Ordnerinhalt anzeigen	Hinaufügen	Entremen Verweigem		
Bejechtigungen für "Authentifizier Benutzer" Volzugrff Ändern Lesen, Ausführen Ordnerinhalt anzeigen Lesen	Hinzufügen	Entremen Verweigem		

• Nun können Sie LDSWin das erste Mal starten, über den im Start-Menü neu angelegten Programmeintrag (oder direkt über die Datei LDSWin2.exe in dem Ordner, in dem Sie LDSWin installiert haben.)

 Melden Sie sich mit den mitgelieferten Passwörtern für die Userpriorität 1 (mit Sollwertverstellung) und 0 (ohne Sollwert-Verstellung) an, um zu prüfen, ob die Authentisierung funktioniert. Sie erhalten zur Bestätigung eine Meldung mit der Userpriorität. Bei fehlerhafter Eingabe, werden Sie aufgefordert, das Passwort erneut einzugeben.

swort-Dialog		
Passwort eingebei	n:	

Einsatzleitung besetzt	t	Easy-Mode
ОК	Abbrechen	Passwort ändern

Anmerkung: Die Anmelde-Optionen für "*Einsatzleitung besetzt*" und "*Easy-Mode*" werden in der Betriebsanleitung näher erläutert.

Achtung Sicherheitshinweis! Es wird dringend empfohlen, die werkseitigen Passwörter unmittelbar nach der Installation zu ändern! Nähere Informationen siehe Kapitel *Passwörter ändern und hinzufügen*.

- Nach dem erfolgreichen Login erscheint zunächst die Maske für die Marktauswahl, die allerdings bei einer Neuinstallation noch leer ist. Klicken Sie auf **Abbrechen**, weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung im Kapitel *Markt öffnen*.
- Loggen Sie sich über das Menü Datei > Neu einloggen ... erneut ein.

1.3 Passwörter ändern und hinzufügen

Für LDSWin gibt es Passwörter mit zwei Berechtigungsstufen, die unabhängig vom USB-Dongle (d.h. auch für die Demo-Version) festlegen, ob der Benutzer Sollwerte ändern darf oder nicht. Für beide Userprioritäten sind werkseitig Passwörter festgelegt worden, die dem USB-Dongle beigefügt sind.

- Userpriorität 0 ohne Sollwertverstellung Bei Benutzern mit dieser Berechtigungsstufe ist die Funktionalität des Programms eingeschränkt. Sie können keine Änderungen an Programmeinstellungen vornehmen. Dies betrifft u. a. das Erstellen und Ändern von Skripten, Formularen, Märkten usw.
- Userpriorität 1 mit Sollwertverstellung
 Bei Benutzern mit dieser Berechtigungsstufe steht die volle Funktionalität des
 Programms zur Verfügung.

Achtung Sicherheitshinweis! Es wird dringend empfohlen, die werkseitigen Passwörter unmittelbar nach der Installation zu ändern!

- Klicken Sie im Anmelde-Dialog auf Passwort ändern.
- Geben Sie ein neues Passwort ein.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.

Altes Passwort	*****
Neues Passwort:	*****
Neues Passwort wiederholen:	******

Praxis-Tipp: Es wird empfohlen, ein Passwort zu wählen, das gewisse Mindestanforderungen an ein sicheres Passwort erfüllt. Auf der Webseite des *Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik* finden Sie Empfehlungen und Tipps für Passwörter. In LDSWin können Klein- und Großbuchstaben, Umlaute, Sonderzeichen und Ziffern verwendet werden. Es können bis zu 20 Zeichen eingegeben werden.

Zusätzliche Passwörter hinzufügen

- Melden Sie sich mit Userpriorität 1 an.
- Wählen Sie im Menü Datei > Neues Passwort erstellen.
- Geben Sie ein neues Passwort ein und legen Sie die gewünschte Userpriorität über das Kontrollkästchen *Mit Sollwertänderungsrechten* fest
- (Häkchen = Userpriorität 1; kein Häkchen = Userpriorität 0).
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

Altes Passwort	
Neues Passwort:	*****
Neues Passwort wiederholen:	*****
Mit Sollwertänderungsrechten	

Nur Benutzer mit Userpriorität 1 dürfen neue Passwörter anlegen. Bitte beachten Sie, dass LDSWin neben den Passwörtern für LDSWin auch über eine erweiterte Benutzerverwaltung für einzelne Märkte mit integrierter Gebäudeleittechnik verfügt. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel *GLT-Benutzer und Berechtigungen für Anlagenvisualisierungen* in der Betriebsanleitung.

1.4 LDSWin updaten

Vor dem Ausführen der Datei Setup.exe, muss zuvor das Programm *LDSWin* geschlossen werden!

Das Installationsprogramm bietet neben einer Neuinstallation auch die Möglichkeit, ältere Versionen von LDSWin auf die neue Version zu aktualisieren (Update).

LDS für Windows 2 Setup	×
Setuptyp Wählen Sie den Setuptyp, der Ihren Erfordernissen am entspricht.	i besten
Klicken Sie auf den von Ihnen bevorzugten Setup-Typ Neuinstallation Update einer LDS für Windows 2 x Installation	. Beschreibung
InstallShield	urück Weiter> Abbrechen

Bei einem Update bleiben folgende Daten der alten Version erhalten:

- Alle Märkte und die dazu gehörigen Daten (Betriebsdaten, Soll- und Istwert-Archive sowie Marktlayouts)
- Alle Formulare
- Alle Skripte
- Alle Parametersätze der Verbundsteuerungen und Kühlstellenregler
- Passwörter
- Programmeinstellungen
- Störmeldedatenbank

1.5 LDSWin in mehreren Versionen auf einem Rechner

Achtung Datenverlust! Wird eine Neuinstallation in ein Verzeichnis einer bereits existierenden LDSWin-Version vorgenommen, dann gehen dabei alle Daten der ursprünglichen Installation verloren, da diese dabei überschrieben werden! Deshalb muss vor der Installation eines Updates eine Datensicherung aller bestehenden Märkte durchgeführt werden!

Damit eine ältere Version korrekt aktualisiert wird, muss vom Anwender als **Zielpfad das Verzeichnis der älteren LDSWin-Installation** angegeben werden. Ansonsten unterscheidet sich ein Update nicht von der zuvor beschriebenen Neuinstallation.

LDSWin kann mehrfach auf einem Rechner installiert werden. So können z. B. verschiedene Versionen von LDSWin eingesetzt werden. Im Fall einer neuen oder unabhängigen LDSWin-Installation muss ein neues Zielverzeichnis eingegeben werden!

Eckelmann AG Geschäftsbereich Kälte- und Gebäudeleittechnik

> Berliner Straße 161 65205 Wiesbaden Germany

Tel.: +49 611 7103-700 Fax: +49 611 7103-133

elds-support@eckelmann.de www.eckelmann.de