



Combi-Gateway - Checkliste zur Inbetriebnahme

Seite 1/3

Markt:

Ort

Straße

Postleitzahl

Telefon

1. E*LDS-System - Physikalische Anschlüsse

Modul	Test / Maßnahme	Bemerkung / Einstellung	Status
CAN-Bus am Marktrechner	CAN-Bus-Terminierung (Abschlusswiderstand 100 Ohm) überprüft?	Informationen zum CAN-Bus siehe Betriebsanleitung "Grundlagen und Allgemeine Sicherheits- und Anschlusshinweise" unter https://edp.eckelmann.de/edp/lds/_0sErd44C8T	
CAN-Bus am Combi-Gateway	CAN-Bus-Terminierung korrekt eingestellt	DIP-Schalter CAN Term 1 bzw. CAN Term 2 prüfen	



Um alle Einstellungen des Combi-Gateways zu sichern müssen die folgenden drei Seiten vollständig ausgefüllt werden. Alle erforderlichen Parameter müssen der webbasierten Konfigurationsoberfläche entnommen und können hier dokumentiert werden.

2. Combi-Gateway					
Modul	Maßnahme / Test	Bemerkung / Einstellung	Status		
Status-LEDs	Status-LEDs überprüft?	7-Segment-Anzeige kreist -> Verbindung zum Marktrechner vorhanden			
Globale Einstellung	Globale Einstellungen				
Netzwerk					
Hostname ¹⁾	Hostname konfiguriert? (in der Maske als Feld "Computername" bezeichnet)	Combi-Gateway			
IP Adresse 1)	Konfiguriert?	192.168.161.66			
IP Subnet-Maske 1)	Konfiguriert?	255.255.255.0			
IP Gateway 1)	Konfiguriert?	192.168.161.1			
COM-Port-Server					
TCP-Port	Konfiguriert?	1041			
Baudrate	Konfiguriert?	38400			
Sprache und Zeit					
Sprache	Konfiguriert?	DE			
Zeitzone	Konfiguriert?	UTC+01:00 - Europe/Berlin			
Sicherheit					
Zugangsdaten	Zugangsdaten geändert?	Benutzername: webadmin Passwort: FanTubo3			

¹⁾ Für die Konfigurationsdatei erforderliche Einstellungen.



Sicherheit vor Fremdzugriff! Die Aufbewahrung des neuen Passwortes sollte sicher vor Zugang von unberechtigten Personen erfolgen!





Seite 2/3

2. Combi-Gateway				
Modul	Maßnahme / Test	Bemerkung / Einstellung	Status	
LAN-Gateway				
TCP/IP-Port	Konfiguriert?	5000		
CAN-Bus-Adresse	Konfiguriert?	127		
Name	Teilnehmerinformation (Name) konfiguriert?	Combi-Gateway		
Position	Konfiguriert?			
Priorität	Konfiguriert?	0		
XML-Gateway				
Name	Teilnehmerinformation (Name) konfiguriert?	XML-Gateway		
Position	Konfiguriert?			
Priorität	Konfiguriert?	0		

Optional Modbus-TCP-Master nicht freigeschaltet.

2a. Combi-Gateway - Nur sichtbar, wenn diese Funktionen über den Aktivierungsschlüssel freigeschaltet sind							
Modul	Maßnahme / Test	Bemerkung / Einstellung			Status		
Modbus-TCP-Master-Gateway							
Grundkonfiguration		Master-Gateway 1	Master-Gateway 2	Master-Gateway 3	Master-Gateway 4		
Aktiv	Modbus-TCP-Master aktiviert?						
Abfrage-Intervall [s]	Konfiguriert?	15	15	15	15		
Wiederverbindungs- Intervall [s]	Konfiguriert?	30	30	30	30		
KonfigDatei ²⁾ bereits vorhanden?	Konfiguriert? Dateiname:						
IP-Adresse	Konfiguriert?	192.168.161.51	192.168.161.51	192.168.161.51	192.168.161.51		
TCP-Port	Konfiguriert?	502	502	502	502		
Unit-Identifier	Konfiguriert?	1	1	1	1		
CAN-Bus		122	123	124	125		
Name	Teilnehmerinformation (Name) konfiguriert?	ModbusTcpMaster1	ModbusTcpMaster2	ModbusTcpMaster3	ModbusTcpMaster4		
Position	Konfiguriert?						
Priorität	Konfiguriert?	2	2	2	2		
Alarm							
Priorität	Konfiguriert?	1	1	1	1		
Alarmverzögerung [min]	Konfiguriert?	5	5	5	5		

²⁾ Die Modbus-Master-Konfigurationsdatei muss nach einem Firmware-Update wieder erneut in die Steuerung geladen werden.



Seite 3/3

Optional Modbus-TCP-Slave nicht freigeschaltet.

2b. Combi-Gateway - Nur sichtbar, wenn diese Funktionen über den Aktivierungsschlüssel freigeschaltet sind			
Modul	Maßnahme / Test	Bemerkung / Einstellung	Status
Modbus-TCP-Slave-Ga	teway		
TCP-Port	Konfiguriert?	502	
Max. Client-Anzahl	Konfiguriert?	10	
Client-Inaktiv-Timeout [s]	Konfiguriert?	300	
Max. Anfragedauer [s]	Konfiguriert?	30	

3. Marktrechner CI 3000 / CI 3100				
Modul	Maßnahme / Test	Bemerkung / Einstellung	Status	
CAN-Bus-im Marktrechner:	CAN-Bus-Anbindung: - Standard" (langsam) oder - schnell ?	Siehe Menü 6-1-1 Standard		
Name	Teilnehmerinformation (Name) im Marktrechner konfiguriert?	Siehe Menü 7-3 Combi-Gateway		
Priorität	Teilnehmer-Priorität im Marktrechner konfiguriert?	Siehe Menü 7-3 0		



PRAXIS-TIPP: Alle drei Seiten der "Checkliste zur Inbetriebnahme" (prüfen und dokumentieren),

- 1. ausfüllen
- 2. ausdrucken (liegt in Papierform vor),
- 3. ablegen
 - (den Bestandsunterlagen beilegen) und (z.B. auf dem Server sichern).
- 4. abspeichern

Ort, Datum:

Firma:

Name, Unterschrift: